

## Vzorkový kufr

Dejte zákazníkovi něco „do ruky“

- Kompaktní
- Přehledný
- Předvádí podstatné součásti solárního montážního systému firmy Schletter
- S dokumentačními podklady



**195000-004** (400651-1)

### Musterkoffer Standard

Pozor: všechny hliníkové díly eloxované, všechny ocelové díly otryskané skleněnými perličkami

Čís. výr.

Označení

101001-001 (430 801)	Střešní hák Rapid 45V frankfurtská taška, montovaná
109009-001 (400 896)	Distanční pouzdro z plastu pro izolaci na krokách
109006-002 (400 893-2)	Distanční pouzdro pro montáž střešních háků 2mm
109006-005 (400 893-5)	Distanční pouzdro pro montáž střešních háků 5mm
111110-200 (430 504-10-200)	Upevňovací sada na vlnitou střechu se závrtným šroubem 10x200mm KlickTop FixPlan - těsnící podložka
113002-000 (400 873k)	Trapezová příchytka Fix 2000 KlickTop včet. 4 šroubů do plechu KlickTop
119009-000 (400 873-ML)	Odměřovací kalibr k Fix2000 (k vyměření rozměrů trapezového plechu)
112002-000 (400 510)	Svorka na falcovanou krytinu v sadě 510 pro KalZip, sada s montážním úhelníkem
Upevňovací sada FixT (šroub, EPDM-tvarovka, hmoždinka)	
120001-001 (430 071)	Modulový nosný profil Eco 05
120002-001 (430 070)	Modulový nosný profil Solo 05
120003-001 (430 010)	Modulový nosný profil Profi 05
120004-001 (430 015)	Modulový nosný profil ProfiPlus 05
135003-000 (430 035)	Bleskojistná svorka alu, kpl. předmontovaná (pro drát DM 8 nebo 10mm)
121001-001 (400 086)	Profil systému horní pro FixZ-7
121002-001 (400 087)	Profil systému dolní pro FixZ-7
129011-000 (430 028)	Plastový koncový uzávěr, pouze pro Solo05, Profi05
129010-008 (430 024)	Západkový upevňovací díl 4hranná matice M8 KlickIn pro všechny profily 05 s KlickIn-šroubovým žlábkem
129012-008 (498 111)	Kabelová svorka ProClip-S, obdélníková, k nacvaknutí se žlábkem klick M8
129012-010 (498 120)	Kabelová svorka ProClip2000-B, kulatá, k nacvaknutí do drážky klick M10
129005-000 (498 114)	Kabelová svorka ProClip-C, obdélníková, k nacvaknutí mezi horním a dolním šroubovým žlábkem - pro Solo05 a Profi05
129002-001 (430 027-m)	Spojovač příčných nosníků Solo nebo ProfiPlus, série 07, kpl. předmontovaná
129003-001 (430 023-m)	Spojovač příčných nosníků Profi, série 07, kpl. předmontovaná
129004-000 (430 520-m8)	Spojka křížových lišt KlickTop se šroubem, Klikem 4-hrannou maticí pro drážku klick M8
130002-001 (400 230-o)	Modulová středová svorka 100mm alu, pro moduly od 31mm
130001-036 (400 436-o)	Modulová koncová svorka 100mm alu, pro moduly 36mm
131003-001 (430 811)	Středová svorka Rapid2+ 40 - 50 mm, montovaná
135002-001 (430 821)	Středová zemnicí svorka Rapid2+ 40 - 50 mm, montovaná
131002-000 (430 812)	Koncová svorka Rapid2+ 28 bis 39 mm, montovaná
131002-001 (430 813)	Koncová svorka Rapid2+ 40 bis 50 mm, montovaná
131001-050 (430 850)	Koncová svorka Rapid2+ 50 mm, montovaná
133260-068 (400 257)	Středová svorka na skleněný panel Eco6 pro lamináty 6,8mm
133160-068 (400 258)	Koncová svorka na skleněný panel Eco6 pro lamináty 6mm
132001-000 (400 295)	Středová svorka na skleněný panel Profi úzká pro laminátované moduly 3-14mm
132002-002 (400 297)	Koncová svorka na skleněný panel Profi úzká pro laminátované moduly 3-14mm

Drobné díly (šrouby, atd.)  
Dokumentační podklady